

Nuestros showrooms
La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Accesorios para limpieza/pulido, 20 piezas

Product Images



Descripción

Todo lo que se necesita para limpiar y pulir se encuentra en este práctico maletín.

- El kit incluye 20 accesorios de limpieza y pulido.
- Ideal para limpiar áreas de difícil acceso y agregar brillo.
- Úselo en plásticos, plásticos reforzados con fibra de vidrio y metales.
- El kit incluye un práctico estuche de almacenamiento reutilizable.

Incluye:

- Cepillo de cerdas 19 mm 403 (1): Para limpiar superficies lisas o acanaladuras en materiales como el plástico o el acero.
- Cepillo de cerdas 13,0 mm 404 (1): Para limpiar superficies lisas o acanaladuras en materiales como el plástico o el acero.
- Cepillo de cerdas 3,2 mm 405 (1): Para limpiar superficies lisas o acanaladuras en materiales como el plástico o el acero.
- Cepillo de acero al carbono 19 mm 428 (1): Para limpiar y eliminar óxido de metales. Crea un acabado mate
- Disco de pulir impregnado de cera pulidora 520 (1): Con compuesto de pulido preaplicado. Ideal para el desbastado suave en metales
- Disco de pulir 13 mm 414 (6): El disco cilíndrico de pulir más pequeño. Ideales para pulir detalladamente metales y plásticos.
- Punta de pulir 10 mm 422 (1): Para el pulido de metales y plásticos en superficies lisas u orificios
- Disco de pulir 22,5 mm 425 (2): Para eliminar arañazos en materiales no ferrosos, como la piedra y el vidrio
- Disco de pulir 26 mm 429 (3): El disco cilíndrico más grande. Para pulir metales y plásticos.

Additional Information

Marca	Dremel
Modelo	684
Tipo	Set de limpiar y pulir
Número de piezas	20